
PE11
PE10
PE9
PE8
PE7
PE6
PE5
PE4
PE3
PE2
PE1
PE0
GND
MI
CS
MO
CLK
COM
OUT
OUT
INL
INR
ADC
TVO
AGD
PA0
PA1
PA2
PA3
3V3
RST
GND
SDA
SCL
VIN